



LAICA Jugs



LAICA-Key (Compatible with Brita® Jugs)

www.laica.com/wp-content/uploads/Manual-LAICA-Key.pdf



IT La cartuccia filtrante **bi-flux® alkawater** preserva i sali minerali utili all'organismo. Aumenta la concentrazione di magnesio naturalmente presente nell'acqua, migliorandone l'apporto all'organismo umano e aumenta il pH dell'acqua. Test condotto secondo standard interni con un pH di partenza di 7,6 e durezza 25°. L'aumento effettivo del pH dell'acqua dipende dalle caratteristiche dell'acqua di rete; tale valore può essere richiesto all'acquedotto del luogo in cui prelevate l'acqua potabile.

La cartuccia **bi-flux® alkawater** riduce inoltre, se presenti nell'acqua di rete: cloro, calcare, metalli pesanti, alcuni erbicidi e pesticidi, microplastiche e triclorometani.

Seguire le istruzioni riportate nel presente manuale. L'uso scorretto può avere effetti sulla sicurezza del prodotto o causare danni al prodotto stesso. Le prestazioni del filtro indicate si riferiscono all'uso corretto di quest'ultimo in conformità al manuale d'uso. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o errati.

Per persone affette da patologie specifiche, allergie o sottoposte a diete controllate, consultare il medico prima di usare il sistema filtrante. **Compatibile con le caraffe Brita® anche grazie al LAICA-Key incluso nella confezione.**

Note importanti:

- Il filtro migliora la qualità dell'acqua che in ogni caso deve essere potabile e quindi microbiologicamente sicura (verificare con l'autorità competente della vostra zona).
- Sostituire la cartuccia filtrante bi-flux® ogni 150 litri/4 settimane di filtrazione (il rispetto di tale indicazione garantisce la massima efficienza e sicurezza del prodotto).
- Il sistema filtrante LAICA garantisce un'efficace protezione batteriostatica grazie all'argento. Un eventuale rilascio di argento è conforme alle linee guida indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- Il sistema filtrante potrebbe aumentare leggermente il contenuto di sodio rispetto all'acqua di partenza. In ogni caso la variazione risulta minima e notevolmente inferiore rispetto al valore massimo di parametro.

*Il marchio Brita è di proprietà di terzi e non è in alcun modo legato a LAICA S.p.A.

Dichiarazione di conformità

I sistemi filtranti prodotti da LAICA sono conformi ai seguenti requisiti normativi:

- D.M. n. 174 del 6/04/2004, regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto Legislativo n.18, 23 febbraio 2023, attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Regolamento 1935/2004/CE relativo ai materiali a contatto con gli alimenti.
- Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- D.M. n. 25 del 7/02/2012, disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST (Informazioni obbligatorie per l'ITALIA - conformità al DM25/2012)

I risultati descritti nelle tabelle (1) e (2) sono stati ottenuti partendo da acqua di rete con pH 8,1 e durezza 25. I test per la cartuccia bi-flux® sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia come da condizioni d'uso indicate all'utente).

La tabella (1) riporta i valori minimi e massimi di parametro (solo per i parametri per i quali si evidenzia una variazione nel corso dei 150 litri filtrati) riscontrati per l'acqua di rete nell'arco dei 30 giorni impiegati per l'esecuzione dei test di filtrazione.

TABELLA (1) VARIAZIONE PARAMETRI ACQUA DI PARTENZA

Il trattamento operato dal sistema filtrante LAICA, analizzato per i parametri del decreto legislativo 23 Febbraio 2023, N° 18 e successivi recepimenti, ha evidenziato variazioni solo per i parametri indicati in tabella.

*somma delle concentrazioni dei parametri specifici

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore acqua di partenza	Valore acqua trattata
pH	9,5	unità	8,1	>8,1 e <8,6
Cloruro	250	mg/L	5,5	>5,5 e <5,6
Clorito	0,25	mg/L	< 0,3	< 0,03
Clorito	0,25	mg/L	< 0,3	< 0,01
Bromato	0,01	mg/L	< 0,01	< 0,001
Solfato	250	mg/L	34	>33 e <35
Rame	2000	µg/L	25	< 8
Zinco		µg/L	138	>18 e <64
Cromo	25	µg/L	2	>1 e <2
Calcio		mg/L	63	>35 e <53
Magnesio		mg/L	23	>26 e <39
Sodio	200	mg/L	3,3	>3,2 e <15
Residuo secco a 180°C	valore massimo consigliato 1500 mg/L	mg/L	194	>160 e <440
Somma di tricloroetilene e tetracloroetilene	10*	µg/L	1,24	>0,07 e <0,16
Somma dei trialometani	30*	µg/L	0,061	<0,038
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale		senza variazioni anomale	

La **tabella (2) prestazionale** si riferisce a test effettuati con acqua di rete (descrizione acqua di rete riportata in "Modalità di esecuzione dei test") opportunamente addizionata con il relativo contaminante (cloro, metalli pesanti, ecc.) al fine di evidenziare la riduzione e dare valori prestazionali minimi garantiti riferiti a tali valori. I test sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia filtrante come da condizioni d'uso indicate all'utente).

TABELLA (2) PRESTAZIONALE

Il trattamento operato dalla cartuccia filtrante LAICA, nel rispetto delle indicazioni del suo utilizzo e manutenzione e dei tempi di utilizzo indicati come da presente manuale, garantisce i seguenti **valori prestazionali (tabella 2).**

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore soluzione di partenza	% minima riduzione
Piombo	5	µg/L	91	49,6
Rame	2000	µg/L	2750	27,6
Cloro residuo libero	0,2	mg/L	0,94	92,1
Erbicidi	0,1	µg/L	0,32	71,9
Pesticidi	0,1	µg/L	0,25	56,0
Triclorometani	30	µg/L	28,9	81,3
Microparticelle >150 µm		mg/l	653	99,5

EN The **bi-flux® alkawater filter cartridge** preserves the mineral salts useful to the body. It increases the concentration of magnesium naturally present in the water, improving its contribution to the human body and increases the pH of the water. Test conducted according to internal standards with a starting pH of 7.6 and hardness of 25°. The actual increase in the pH of the water depends on the characteristics of the mains water; this value can be requested from your local drinking water supplier.

The **bi-flux® alkawater cartridge** also reduces the following, if present in the mains water: chlorine, limescale, heavy metals, some herbicides and pesticides, microplastics and trichloromethane.

Follow the instructions in this manual. Incorrect use may affect the safety of the product or cause damage to the product itself. The filter performance indicated refers to the correct use of the filter in accordance with the user manual. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper or incorrect use.

For people with specific diseases, allergies or on a controlled diet, consult your doctor before using the filter system. **Compatible with Brita® jugs thanks to the LAICA-Key included in the package.**

Important tips:

- The filter improves the quality of the water that in each case must be drinkable and thus microbiologically safe (check with the relevant authorities in your area).
- Replace the bi-flux® filter cartridge every 150 litres/4 weeks of filtration (compliance with this indication ensures the maximum efficiency and safety of the product).
- The LAICA filter system ensures effective bacteriostatic protection due to the silver used. Any release of silver is in conformity with the guidelines set out by the World Health Organisation (WHO).
- The filter system may slightly increase the sodium content with respect to the water before treatment. In any case the variation is minimal and is considerably lower than the maximum value of the parameter.

*The Brita brand is owned by a third party and is not connected in any way to LAICA S.p.A.

Declaration of conformity:

Filtration systems produced by LAICA are compliant to the following standards:

- Italian Ministry Decree no. 174 dated 6/04/2004 regarding materials and objects that may be used in collection, treatment, supply and distribution systems for water intended for human consumption.
- Italian Legislative Decree no. 18 dated February 23, 2023 and the Directive (UE) 2020/2184 related to water for human consumption.
- Regulation 1935/2004/EC regarding materials in contact with food.
- Regulation (EU) 10/2011 regarding plastic materials and objects intended to come in contact with food.

FR La cartouche filtrante **bi-flux® alkawater** préserve les sels minéraux utiles à l'organisme. Elle augmente la concentration en magnésium naturellement présent dans l'eau, améliorant ainsi son apport à l'organisme humain et augmente le pH de l'eau. Test réalisé selon les normes internes avec un pH initial de 7,6 et une dureté de 25°. L'augmentation réelle du pH de l'eau dépend des caractéristiques de l'eau du robinet ; cette valeur peut être demandée à la compagnie des eaux qui vous fournit en eau potable.

La cartouche **bi-flux® alkawater** réduit également les éléments suivants, s'ils sont présents dans l'eau du robinet : chlore, calcaire, métaux lourds, certains herbicides et pesticides, microplastiques et trichlorométhane.

Suivez les instructions de ce manuel. Une utilisation incorrecte peut affecter la sécurité du produit ou endommager le produit lui-même. Les performances du filtre indiquées se réfèrent à une utilisation correcte du filtre conformément au manuel d'utilisation. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'une utilisation impropre ou incorrecte.

Pour les personnes souffrant de maladies spécifiques, d'allergies ou suivant un régime alimentaire contrôlé, consultez votre médecin avant d'utiliser le système de filtration. **Compatible avec les carafes Brita® grâce à la LAICA-Key incluse dans l'emballage.**

Remarques importantes:

- Le filtre améliore la qualité de l'eau qui dans tous les cas doit être potable et donc microbiologiquement sans danger (vérifier avec l'autorité compétente de votre zone).
- Remplacer la cartouche filtrante bi-flux® tous les 150 litres/4 semaines de filtration (le respect de cette indication assure le maximum d'efficacité et de sécurité du produit).
- Le système de filtration LAICA assure une protection bactériostatique efficace grâce à l'argent. Le dégagement potentiel d'argent est conforme aux limites prévues par les directives établies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
- Le système de filtration peut légèrement augmenter la teneur en sodium de l'eau avant traitement. Dans tous les cas la variation est minimale et considérablement inférieure par rapport à la valeur maximale de paramètre.

*La marque Brita appartient à un tiers et n'est en aucun cas liée à LAICA S.p.A.

Déclaration de conformité :

Les systèmes de filtration produits par LAICA sont conformes aux normes suivantes :

- Décret ministériel italien n° 174 du 6/04/2004 concernant les matériaux et objets pouvant être utilisés dans les systèmes de collecte, de traitement, de fourniture et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
- Décret législatif italien n° 18 du 23 février 2023 et directive (UE) 2020/2184 relatives à l'eau destinée à la consommation humaine.
- Règlement 1935/2004/CE concernant les matériaux en contact avec des denrées alimentaires.
- Règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

DE Die **bi-flux® alkawater Filterkartusche** bewahrt die für den Körper nützlichen Mineralsalze. Sie erhöht die Konzentration des im Wasser natürlich vorhandenen Magnesiums, verbessert so dessen Beitrag für den menschlichen Körper und erhöht den pH-Wert des Wassers. Von einem akkreditierten externen Labor durchgeführte. Der Test wurde gemäß internen Standards mit einem Ausgangs-pH-Wert von 7,6 und einer Härte von 25°f durchgeführt. Der tatsächliche Anstieg des pH-Werts des Wassers hängt von den Eigenschaften des Leitungswassers ab; dieser Wert kann beim Wasserversorgungsunternehmen, von dem Sie Ihr Trinkwasser beziehen, erfragt werden.

Die **bi-flux® alkawater-Kartusche** reduziert auch Folgendes, falls es im Leitungswasser vorhanden ist: Chlor, Kalk, Schwermetalle, einige Herbizide und Pestizide, Mikroplastik und Trichlormethan.

Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Verwendung kann die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen oder das Produkt selbst beschädigen. Die angegebene Filterleistung bezieht sich auf die korrekte Verwendung des Filters gemäß der Bedienungsanleitung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung entstehen.

Personen mit bestimmten Krankheiten, Allergien oder einer Diät sollten vor der Verwendung des Filtersystems ihren Arzt konsultieren. **Dank des im Lieferumfang enthaltenen LAICA-Key mit Brita-Karten kompatibel.**

Wichtige Hinweise:

- Der Filter verbessert die Qualität des Wassers, das jedenfalls trinkbar und daher mikrobiologisch sicher sein muss (prüfen Sie mit den zuständigen Behörden Ihrer Zone).
- Ersetzen Sie die Filterkartusche bi-flux® alle 150 Liter/4 Wochen der Filtration (Die Beachtung dieser Anweisung garantiert die maximale Effizienz und Sicherheit des Produkts).
- Das Filtersystem von LAICA gewährleistet dank des Zusatzes von Silber einen wirksamen, Bakterien hemmenden Schutz. Jegliche Freigabe von Silber erfolgt in Übereinstimmung mit den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellten Richtlinien.
- Das Filtersystem könnte den Gehalt von Natrium in Bezug auf das Wasser vor der Behandlung leicht erhöhen. Solange die Veränderung auftreten, ist sie auf jeden Fall sehr gering und der Endwert liegt deutlich unter dem Maximalwert für diesen Parameter.

*Die Marke Brita ist Eigentum eines Dritten und steht in keiner Verbindung zu LAICA S.p.A.

Konformitätserklärung:

Die von LAICA hergestellten Filtersysteme entsprechen den folgenden Standards:

- Italienisches Ministerialdekret Nr. 174 vom 6.04.2004 über Materialien und Gegenstände, die in Sammel-, Aufbereitungs-, Versorgungs- und Verteilsystemen für Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden dürfen.
- Italienisches Gesetzesdekret Nr. 18 vom 23. Februar 2023 und die Richtlinie (EU) 2020/2184 über Wasser für den menschlichen Gebrauch.
- EG-Verordnung 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- EG-Verordnung 10/2011 über Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

ES El **cartucho de filtro bi-flux® alkawater** conserva las sales minerales útiles para el cuerpo. Aumenta la concentración de magnesio presente de forma natural en el agua, mejorando su contribución al cuerpo humano y aumenta el pH del agua. Prueba realizada de acuerdo con normas internas con un pH inicial de 7,6 y una dureza de 25°. El aumento real del pH del agua depende de las características del agua de la red; este valor puede solicitarse a la compañía de agua de donde se extrae el agua potable.

El **cartucho bi-flux® alkawater** también reduce los siguientes elementos, si están presentes en el agua de la red: cloro, cal, metales pesados, algunos herbicidas y pesticidas, microplásticos y triclorometano.

Siga las instrucciones de este manual. El uso incorrecto puede afectar a la seguridad del producto o causar daños al propio producto. El rendimiento del filtro indicado se refiere al uso correcto del filtro de acuerdo con el manual de usuario. El fabricante no se hace responsable de ningún daño resultante de un uso inadecuado o incorrecto.

Las personas con enfermedades específicas, alergias o que sigan una dieta controlada deben consultar a su médico antes de utilizar el sistema de filtrado. **Compatible con jarras Brita® gracias a la LAICA-Key incluida en el paquete.**

Notas importantes:

- El filtro mejora la calidad del agua que, en todo caso, debe ser potable y, por tanto, microbiológicamente segura (verificarlo con la autoridad competente de su zona).
- Sustituya el cartucho filtrador bi-flux® cada 150 litros/4 semanas de filtrado (el respeto de esta indicación garantiza la máxima eficiencia y seguridad del producto).
- El sistema filtrador LAICA garantiza una protección bacterioestática eficaz gracias a la plata. La eventual emisión de plata es conforme a las líneas orientadoras indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- El sistema filtrador podría aumentar ligeramente el contenido de sodio respecto al agua de partida. En cualquier caso, la variación es mínima y notablemente inferior respecto al valor máximo de parámetro.

*La marca Brita es propiedad de un tercero y no está relacionada de ninguna manera con LAICA S.p.A.

Declaración de conformidad:

Los sistemas de filtración producidos por LAICA cumplen las siguientes normas:

- Decreto del Ministerio de Italia n.º 174 de 6/04/2004 sobre materiales y objetos que pueden utilizarse en sistemas de recogida, tratamiento, suministro y distribución de agua destinada al consumo humano.
- Decreto Legislativo de Italia n.º 18 de 23 de febrero de 2023 y la Directiva (UE) 2020/2184 relativa al agua destinada al consumo humano.
- Reglamento 1935/2004/CE relativo a los materiales en contacto con los alimentos.
- Reglamento (UE) 10/2011 relativo a los materiales y los objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios.

RO Cartuşul filtrant **bi-flux® alkawater** păstrează sărurile minerale utile organismului. Acesta creşte concentraţia de magneziu prezent în mod natural în apă, îmbunătăţind contribuţia acestuia la organismul uman şi creşte pH-ul apei. Test efectuat în conformitate cu standardele interne cu un pH iniţial de 7,6 şi o duritate de 25°. Creşterea efectivă a pH-ului apei depinde de caracteristicile apei din reţea; această valoare poate fi solicitată de la compania de apă de la care va trageţi apa potabilă.

Cartuşul **bi-flux® alkawater** reduce, de asemenea, următoarele, dacă sunt prezente în apa din reţea: clor, calcar, metale grele, unele erbicide şi pesticide, microplastice şi triclorometan.

Respectaţi instrucţiunile din acest manual. Utilizarea incorectă poate afecta siguranţa produsului sau poate cauza deteriorarea produsului în sine. Performanţa indicată a filtrului se referă la utilizarea corectă a filtrului în conformitate cu manualul de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau incorecte.

Pentru persoanele cu boli specifice, alergii sau care urmează o dietă controlată, consultaţi medicul înainte de a utiliza sistemul de filtrare. **Compatibil cu carafele Brita® datorită LAICA-Key inclusă în pachet.**

Sfaturi importante:

- Filtrul îmbunătăţeşte calitatea apei care trebuie oricum să fie potabilă şi, prin urmare, conformă din punct de vedere microbiologic (consultaţi autoritatea competentă din zona dvs.).
- Înlocuiţi cartuşul filtrant bi-flux® la fiecare 150 litri/4 săptămâni de filtrare (Respectarea acestei indicaţii garantează eficienţa şi siguranţa maximă a produsului).
- Dispozitivul de filtrare LAICA garantează o protecţie bacteriostatică eficientă datorită prezenţei argintului. Orice eliberare de ioni de argint este conformă cu prevederile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).
- Este posibil ca dispozitivul de filtrare să determine o creştere uşoară a conţinutului de sodiu al apei, faţă de cel dinaintea filtrării. În orice caz, această variaţie este minimă şi mult inferioară valorii maxime a acestui parametru.

*Marca Brita este deţinută de o terţă parte şi nu este legată în niciun fel de LAICA S.p.A.

Declaraţie de conformitate:

Sisteme de filtrare produse de LAICA sunt conforme cu următoarele standarde:

- Decretul Ministerului italian nr. 174 din 6.4.2004 privind materialele şi obiectele care pot fi utilizate în sistemele de captare, tratare, alimentare şi distribuţie a apei destinate consumului uman.
- Decretul legislativ italian nr. 18 din 23 februarie 2023 şi Directiva (UE) 2020/2184 referitoare la apa destinată consumului uman.
- Regulamentul 1935/2004/CE cu privire la materialele ce intră în contact cu produse alimentare.
- Regulamentul (UE) 10/2011 cu privire la materialele şi obiectele din material plastic, destinate să vină în contact cu produse alimentare.

HU A **bi-flux® alkawater szűrőbetét** megőrzi a szervezet számára hasznos ásványi sókat. Növeli a vízben természetesen jelenlévő magnézium koncentrációját, javítja annak hozzáférhetőségét az emberi szervezet számára, és növeli a víz pH-értékét. A vizsgálatot belső szabványok szerint végeztük 7,6-os kiindulási pH-értékkel és 25°-os keménységgel. A víz pH-értékének tényleges növekedése a vezetékes víz jellemzőitől függ; ezt az értéket az ivóvízellátó vállalatoktól lehet kérni.

A **bi-flux® alkawater patron** a következőket is csökkenti, amennyiben jelen van a hálózati vízben: klór, vízkő, nehézfémek, egyes gyomirtó és növényvédő szerek, mikroműanyagok és triklórmetán.

Kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat. A helytelen használat befolyásolhatja a termék biztonságát, vagy kárt okozhat magában a termékben. A feltüntetett szűrőteljesítmény a szűrő helyes, a használati útmutatónak megfelelő használatára vonatkozik. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Speciális betegségben szenvedők, allergiás vagy ellenőrzött diétát folytató személyek a szűrőrendszer használatá előtti konzultáljanak orvosukkal. **Kompatibilis a Brita® kancsókkal a csomagban található LAICA-Key köszönhetően.**

Fontos megjegyzések:

- A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
- A bi-flux® szűrőbetétet minden 150 liter leszárt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. (Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonsága).
- A LAICA szűrőbetétjével hatékony bakteriosztatikus védelem biztosítható az egész életünkének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
- A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végső érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

*A Brita márka egy harmadik fél tulajdonában van, és semmilyen módon nem kapcsolódik a LAICA S.p.A.-hoz.

SL Filtrima **kartuša za alkawater vodo bi-flux® ohranja** telesu koristne minerale soli. Poveča koncentracijo magnezija, ki je naravno prisotna v vodi, kar izboljša njegov prispevek k človeškemu telesu in poveča pH vode. Preskus se opravi v skladu z notranjimi standardi z začetnim pH 7,6 in trdoto 25°. Povečanje povečanje pH vode je odvisno od lastnosti vode iz vodovodnega omrežja; to vrednost lahko zahtevate od vodovodnega podjetja, kjer črpate pitno vodo.

Vložek bi-flux® alkawater zmanjša tudi vsebnost naslednjih snovi, če so prisotne v vodovodni vodi: klor, vodnega kamna, težkih kovin, nekaterih herbicidov in pesticidov, mikroplastik in triclorometana.

Upoštevajte navodila v tem priročniku. Nepravilna uporaba lahko privede na varnost izdelka ali povzroči škodo na samem izdelku. Navedena zmogljivost filtra se nanaša na pravilno uporabo filtra v skladu z navodili za uporabo. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe.

Pri osebah s posebnimi boleznimi, alergijami ali na nadzorovani dieti se pred uporabo filtrirnega sistema posvetujte z zdravnikom. **Zdrav živ in vrci Brita® zaradi ključa LAICA-Key, ki je priložen v paketu.**

Pomembna opozorila:

- Filtrir izboljša kakovost vode, ki mora biti v vsakem primeru pitna ter mikrobiološko varna (preverite s pristojnim organom na vašem področju).
- Filtrirno kartuša bi-flux® zamenjajte vsakih 150 litrov/4 tedne filtriranja (spoštovanje tega priporočila zagotavlja največjo učinkovitost in varnost izdelka).
- Filtrirni sistem LAICA zagotavlja učinkovit varovalni bakteriostatičen sistem zahvaljujoč srebru. Morebitna sprostitve srebra je v skladu s smernicami navedenimi strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
- Filtrirni sistem bi lahko rahlo dvignil vsebino natrija glede na začetno količino v vodi. V vsakem primeru je razlika minimalna in preciz nižja glede na najvišjo vrednost parametra.

*Znamka Brita je v lasti tretje osebe in ni na noben način povezana z družbo LAICA S.p.A.

Izjava o skladnosti:

Filtracijski sistemi, ki jih proizvaja LAICA, so skladni z naslednjimi standardi:

- Italijanski ministrski odlok št. 174 z dne 6. 4. 2004 o materialih in predmetih, ki se lahko uporabljajo v sistemih za zbiranje, čiščenje, oskrbo in distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi.
- Italijanski zakonodajni odlok št. 18 z dne 23. februarja 2023 in Direktivo (UE) 2020/2184 v zvezi z vodo, namenjeno za prehrano ljudi.
- Uredba 1935/2004/ES o materialih v stiku z živil.
- Uredba (ES) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živil.

EL Η **κάψουλα φίλτρου alkawater bi-flux® διατηρεί** τα μεταλλικά άλατα που είναι χρήσιμα για τον οργανισμό. Αυξάνει τη συγκέντρωση του μαγνησίου που υπάρχει φυσικά στο νερό, βελτιώνοντας τη συμβολή του στον ανθρώπινο οργανισμό και αυξάνει το pH του νερού. Test πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια εσωτερικών προτύπων με αρχικό pH 7,6 και τριχλωροαιθέριο 25°. Η πραγματική αύξηση του pH του νερού εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του δικτύου ύδρευσης. Το πόσο αυξηθεί το pH εξαρτάται από την εστιακή ύδρευση από την οποία αντλείτε το πόσιμο νερό σας.

Το **φυσίγγιο bi-flux® alkawater μειώνει επίσης** τα ακόλουθα, εάν υπάρχουν στο νερό του δικτύου: χλώριο, άλατα, βαρέα μέταλλα, ορισμένα ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα, μικροπλαστικά και τριχλωροαιθέριο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του προϊόντος ή να προκαλέσει ζημία στο ίδιο το προϊόν. Η αναγραφόμενη απόδοση του φίλτρου αναφέρεται στη σωστή χρήση του φίλτρου σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση.

Για άτομα με συγκεκριμένες ασθένειες, αλλεργίες ή σε ελεγχόμενη διαίτα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα φίλτρου. **Συμβατό με τις κατάνες Brita® χάρη στο κλειδί LAICA-Key που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.**

Σημαντικές σημειώσεις:

- Το φίλτρο βελτιώνει την ποιότητα του νερού που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι πόσιμο και επιπλέον μικροβιολογικά καθαρό (επιβεβαιώστε τον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας).
- Αντικαταστήστε το φίλτρο bi-flux® μετά από

